

UP_DOWN LEG 取扱説明書



⚠ ご使用方法について

＜テーブルの昇降方法＞

■天板を上げる場合（高くする時）

ベース（脚部）を足で押さえながら、ゆっくりと天板を持ち上げてください。
1段上げるごとにカチッと音がしますので、お好みの段数まで上げてください。



高くする時

■天板を下げる場合（低くする時）

一度、最上段まで天板を上げてください。
最上段まで上げるとロックが解除され、ゆっくり天板が下がります。
最下段まで下がったら、再び天板をお好みの高さまで上げてください。



低くする時

※ 高さ680～980ミリで調節可能「20ミリピッチで15段階」